

JOYETECH

UNIMAX 22 KIT TPD 2200MAH

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- 1 x Μπαταρία UNIMAX 22
- 1 x Ατμοποιητής UNIMAX 22
- 2 x Κεφαλές BFL Kth-0.5ohm DL
- 1 x Ανταλλακτικό γυάλινο δοχείο
- 1 x Καλώδιο USB
- 2 x Αυτοκόλλητα από δερματίνη
- 1 x Εγχειρίδιο χρήσης
- 1 x Κάρτα εγγύησης

JOYETECH

UNIMAX 22 Kit TPD 2200mAh

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την Joyetech! Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή για να βεβαιωθείτε πως θα γίνει σωστή χρήση. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή αν έχετε οποιαδήποτε απορία για το προϊόν ή τη χρήση του, συμβουλευτείτε έναν εκπρόσωπο της Joyetech στην περιοχή σας, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.joyetech.com.



Εισαγωγή στο προϊόν:

Η μπαταρία UNIMAX 22 έρχεται με δύο προαιρετικές λειτουργίες: άμεση έξοδο και σταθερό ρεύμα, μαζί με την προχωρημένη διπλή προστασία κυκλώματος. Είναι μικρό και όμως δυνατό. Το ιδιαίτερο φινίρισμα, με τα πολύχρωμα ανταλλακτικά αυτοκόλλητα, κάνουν τη μπαταρία UNIMAX 22 εξαιρετική και στυλάτη.

Χρήση:

1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πιέστε το κουμπί ατμίματος 5 φορές γρήγορα διαδοχικά, το φως στο κουμπί θα ανάψει 5 φορές, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση. Πιέζοντας πάλι το κουμπί ατμίματος με τον ίδιο τρόπο, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.
2. Άτμισμα: κρατήστε το κουμπί ατμίματος πατημένο και εισπνεύστε μέσω του επιστομίου. Απελευθερώστε το κουμπί ατμίματος και εκπνεύστε.
3. Φόρτιση: απλά φορτίστε τη μπαταρία UNIMAX 22/25, συνδέοντας τη με τον αντάπτορα τοίχου ή τον υπολογιστή, μέσω του USB καλωδίου. Όταν είναι πλήρως φορτισμένο, το φως στο κουμπί ατμίματος θα σβήσει.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών άμεσης εξόδου και σταθερού ρεύματος εξόδου:

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ατμίματος, για να αλλάξετε τη λειτουργία άμεσης εξόδου (άσπρο φως), σε λειτουργία σταθερού ρεύματος εξόδου (πορτοκαλί φως). Απελευθερώστε το κουμπί ατμίματος, για να επιλέξετε τη λειτουργία ρεύματος που επιθυμείτε.

Λειτουργίες:

Προστασία από βραχυκύκλωμα:

1. Η είσοδος ρεύματος θα κλείσει αυτόματα εξαιτίας της ηλεκτρικής πλακέτας και χρειάζεται φόρτιση για την επανεργοποίηση.
2. Βραχυκύκλωμα πριν τη λειτουργία: το φως στο κουμπί ατμίματος θα ανάψει 5 φορές και έπειτα η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.
3. Βραχυκύκλωμα κατά τη λειτουργία: το φως στο κουμπί ατμίματος θα ανάψει 3 φορές πριν βραχυκυκλώσει. (reset)

Προστασία ατμοποιητή:

Πιέστε το κουμπί ατμίματος για 15 δευτερόλεπτα για να κλείσετε την έξοδο και θα ανάψει άσπρο φως για 10 φορές. Απελευθερώστε το κουμπί, και το φως παύει να ανάβει.

Προστασία από χαμηλή τάση:

Όταν η τάση της μπαταρίας είναι κάτω από 3.3V, το φως στο κουμπί ατμίματος θα ανάψει 40 φορές και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί. Με το πάτημα του κουμπιού ατμίματος, η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί.

Έλεγχος της αντίστασης:

1. Όταν η αντίσταση κατά την τελική έξοδο είναι $>5\text{ohm}$, τότε το φως στο κουμπί ατμίματος θα ανάβει αργά, σε κάθε πάτημα.
2. Όταν η αντίσταση κατά την τελική έξοδο είναι $<0.2\text{ohm}$, το φως θα ανάψει γρήγορα 5 φορές, υποδεικνύοντας χαμηλή έξοδο ή πιθανό βραχυκύκλωμα.

Λειτουργία εμφάνισης της μπαταρίας:

Το φως στο κουμπί ατμίματος θα ανάψει αργά ή θα παραμείνει ανοιχτό, όταν η μπαταρία είναι φορτισμένη. Στην αντίθετη περίπτωση, θα αναβοσβήνει με συχνότητα. Το φως θα αναβοσβήνει, κατά τη διάρκεια της φόρτισης ή κατά τη σύνδεση με καλώδιο USB και θα σβήσει μέσα σε 5 δευτερόλεπτα.

Ποσοστό φορτισμένης μπαταρίας/κατάσταση φωτός

60% - 100%/παραμένει ανοιχτό

30% - 59%/αναβοσβήνει αργά

10 – 29%/αναβοσβήνει αρκετά

0 – 9%/αναβοσβήνει γρήγορα

ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:

1. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε σωστά φορτισμένο εξοπλισμό, από αξιόπιστους προμηθευτές.
2. Παρακαλείστε να επιλέγετε μπαταρίες από αξιόπιστες εταιρίες.
3. Παρακαλείστε να τοποθετείτε τις μπαταρίες επάνω σε σταθερή επιφάνεια, κατά τη φόρτιση τους.
4. Παρακαλείστε να απενεργοποιείτε τη συσκευή, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
5. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε στεγνό ύφασμα, για τον καθαρισμό της μπαταρίας και των απολήξεών της, όταν κρίνετε απαραίτητη τη διαδικασία.
6. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες με σκισμένο κάλυμμα.
7. Να παρακολουθείτε τις μπαταρίες, κατά τη φόρτισή τους.
8. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε συνθήκες υπερβολικής ζέστης, κρύου ή απευθείας στο φως του ήλιου.
9. Κρατήστε μακριά τη συσκευή από νερό ή οποιοδήποτε υγρό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

1. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε άσχημες καιρικές συνθήκες ή σε συνθήκες σκόνης.
2. Συνδέστε τη θύρα USB και το φορτιστή σωστά. Αποσυνδέστε το φορτιστή, μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.
3. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή μέσα στην τσέπη σας ή κατευθείαν μέσα στη τσάντα σας. Μην την τοποθετείτε μαζί με κέρματα, κοσμήματα ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
4. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τους προτεινόμενους φορτιστές, με ρεύμα φόρτισης 5V/1A.
5. Ο φορτιστής και η μπαταρία θερμαίνονται κατά τη φόρτιση, κρατήστε τα μακριά από εύφλεκτα αέρια, υγρά και άλλα υλικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. Κρατήστε μακριά από παιδιά.
2. Η συσκευή δεν συνιστάται προς χρήση σε ανθρώπους κάτω των 18 ετών ή μη καπνιστές.
3. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη προς χρήση από έγκυες ή γυναίκες, που θηλάζουν.
4. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη προς χρήση από άτομα με αλλεργία η ευαισθησία στη νικοτίνη, ή από αυτούς, που δεν χρησιμοποιούν νικοτινούχα προϊόντα, για λόγους υγείας.
5. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη προς χρήση από άτομα με καρδιαγγειακές παθήσεις ή με πνευμονικές παθήσεις.
6. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη προς χρήση από άτομα με καρδιακές δυσλειτουργίες, υψηλή πίεση ή διαβήτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Η συσκευή να επισκευάζεται μόνο από τη Joyetech. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας την συσκευή, καθώς μπορεί να συμβεί βλάβη ή δικός σας τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε συνθήκες υγρασίας, μπορούν να τη βλάψουν. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι ανάμεσα σε 0°C-45°C, κατά την φόρτιση, και -10°C ως 60°C κατά την χρήση.
3. Μην επιχειρήσετε να συνδυάσετε τη συσκευή με ανταλλακτικά, από άλλες μάρκες ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Αν προκληθεί βλάβη κατ' αυτόν τον τρόπο, η Joyetech δε θα αναλάβει την ευθύνη και η εγγύηση θα ακυρωθεί.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την κάρτα εγγύησης του προϊόντος της Joyetech. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά που έχει προκληθεί από ανθρώπινο λάθος. Η εγγύησή μας δεν είναι διαθέσιμη για προϊόντα που έχουν αγοραστεί από τρίτους προμηθευτές.

Η Joyetech συμφωνεί να παρέχει υπηρεσίες επισκευών στα πλαίσια της εγγύησης σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα εγγύηση παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά προϊόντα της επωνυμίας Joyetech. Η περίοδος της εγγύησης είναι 90 μέρες από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.
2. Η παρούσα εγγύηση μπορεί να είναι άκυρη ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Ο πελάτης να μην έχει την κάρτα της εγγύησης και την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς
 - Δυσλειτουργία του εμπορεύματος ή βλάβη που προκαλείται από μη σωστή χρήση ή από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή.
 - Δυσλειτουργία του εμπορεύματος ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής βίας, όπως πτώση
 - Δυσλειτουργία του εμπορεύματος ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας (βλ. προφυλάξεις στο εγχειρίδιο χρήσης)
 - Δυσλειτουργία του εμπορεύματος ή βλάβη που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση νερού ή άλλων υγρών (βλ. εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες λειτουργίας)
 - Δυσλειτουργία του εμπορεύματος ή βλάβη λόγω χρήσης μη αυθεντικών Joyetech εξαρτημάτων (φορτιστή, μπαταρία και καλώδιο ρεύματος).
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα αγαθά και προσαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε: επιστόμιο, δοχείο, κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι και δερμάτινη θήκη.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει οποιοδήποτε προϊόν δε φέρει την επωνυμία της Joyetech. Αυτή η εγγύηση είναι έγκυρη για επιλεγμένα προϊόντα Joyetech κατά τη διάρκεια της περιόδου της εγγύησης των 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.

Η Joyetech διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης σε όλες τις περιπτώσεις εγγύησης. Η Joyetech μπορεί να ερμηνεύσει και να αναθεωρήσει το περιεχόμενο των όρων της εγγύησης.