

ASPIRE SKYSTAR REVVO 210W

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- 1 x SkyStar Revvo 210W Kit
- 1 x Revvo tank 2ml
- 2 x Αντιστάσεις (0.10-0.16ohms)
- 1 x Ανταλλακτικό γυαλάκι
- 1 x Καλώδιο USB
- 1 x Προστατευτικό κάλυμμα σιλικόνης
- 2 x Κάρτες προειδοποίησης
- Ανταλλακτικά O-rings
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Κάρτα εγγύησης

ASPIRE

Sky Star Revvo Kit

- Επιστόμιο Delrin ευρείας διάτρησης
- Δακτύλιος ελέγχου ροής του αέρα
- Γυάλινο δοχείο
- Βάση
- Γυάλινος δακτύλιος ασφαλείας
- Κουμπί ατμίσματος
- Οθόνη αφής
- Θύρα micro USB
- Κάλυμμα μπαταρίας



Χαρακτηριστικά

Εξαιρετικά βολική αναπλήρωση υγρού από το πάνω μέρος
 Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
 Χωρητικότητα 2ml
 Καινοτομία στην τεχνολογία της αντίστασης ARC (Aspire Radial Coil)
 Αντίσταση κεφαλής 0.10-0.16 ohm
 Εύρος σε Watt 50-100W (συνιστώμενο άριστο 80-85W)
 Διάμετρος 24mm
 Μήκος 45mm



Οδηγίες αναπλήρωσης υγρού



Το γέμισμα του δοχείου είναι εξαιρετικά εύκολο και βολικό, η οπή αναπλήρωσης βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή στην οποία μπορείτε να προβείτε ή χρησιμοποιώντας ένα μπουκάλι τύπου gorilla ή απλά με ένα γυάλινο σταγονόμετρο.

1. Τοποθετήστε το μπουκάλι ή σταγονόμετρο πάνω στο δοχείο αναπλήρωσης που έχει ενσωματωμένο ελατήριο και σπρώξτε προς τα κάτω (απαιτείται ελάχιστη πίεση)
2. Πιέστε το μπουκάλι ή σταγονόμετρό σας για να γεμίσετε τη δεξαμενή

Σημείωση

1. Μετά την αναπλήρωση, σταματήστε την πίεση στο δοχείο αναπλήρωσης για να του επιτρέψετε να σφραγίσει καθώς και την πίεση στο μπουκάλι σας πριν το απομακρύνετε

Ατμοποιητής Revvo

- Επιστόμιο Delrin ευρείας διάτρησης
- Δακτύλιος ελέγχου ροής του αέρα
- Πάνω καμπάνα
- Βίδα στερέωσης
- Αντίσταση ARC
- Βάση
- Γυάλινο δοχείο
- Γυάλινος δακτύλιος ασφαλείας



τελείως. Έτσι θα απορροφηθεί όλο το περιττό υγρό και θα αποφευχθεί τυχόν διαρροή μέσα στην αντίσταση.

2. Λόγω του ειδικού σχεδιασμού του ατμοποιητή, μετά το πρώτο γέμισμα και μετά την αντικατάσταση της αντίστασης, θα πρέπει να αναποδογυρίσετε τον ατμοποιητή για δυο λεπτά έτσι ώστε να διαποτιστεί σωστά η αντίσταση με το υγρό.

Συμβατοί τύποι μπουκαλιών

Τοποθέτηση της αντίστασης



1. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την πάνω καμπάνα
2. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη βίδα στερέωσης
3. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη αντίσταση ARC αναστκώνοντας το δοχείο
4. Τοποθετήστε τη νέα αντίσταση πάνω από το δοχείο.

Βεβαιωθείτε πως οι άκρες της αντίστασης ευθυγραμμίζονται με το δοχείο και εφαρμόζουν με ασφάλεια.

5. Βιδώστε τη βίδα στερέωσης πίσω στη βάση
6. Επανατοποθετήστε την καμπάνα

Η βίδα στερέωσης μπορεί να λειτουργήσει και ως προφύλαξη από "spit-back"

Αντικατάσταση γυάλινου δοχείου

1. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το γυάλινο δακτύλιο ασφαλείας από τη βάση
2. Τραβήξτε και αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο γυάλινο δοχείο
3. Τοποθετήστε το καινούργιο γυάλινο δοχείο
4. Βιδώστε ξανά το γυάλινο δακτύλιο ασφαλείας πάνω στη βάση σφιχτά, αλλά όχι υπερβολικά σφιχτά

Προστατευτικό καπάκι

1. Συνιστάται να κλείνετε τις εσοχές στην εισαγωγή του αέρα και να χρησιμοποιείτε το προστατευτικό καπάκι που παρέχεται, όταν ταξιδεύετε ή αν δε χρησιμοποιείτε τον ατμοποιητή αποφεύγοντας έτσι τις διαρροές και εμποδίζοντας σκόνη και βρωμιά να περάσουν στην καμπάνα.
2. Επίσης είναι συνετό να χρησιμοποιείτε το προστατευτικό καπάκι όταν μεταφέρετε τον ατμοποιητή σε αεροπλάνο, εφόσον η πίεση στην καμπίνα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πίεση μέσα στο δοχείο.

Προφυλάξεις

Αν το πάνω καπάκι του ατμοποιητή δεν είναι στη θέση του, μην πατήσετε το κουμπί ατμίσματος για να αποφύγετε πιθανό πιτσίλισμα και ίσως ζεστό υγρό πάνω στο δέρμα σας. Αν δεν ατμίζετε, μην πατάτε το κουμπί ατμίσματος. Αυτό

μπορεί να προκαλέσει υπερβολική συσσώρευση υγρού που δεν έχει ατμοποιηθεί μέσα στην καμπάνα, κάτι που είναι δυσάρεστο

Όταν ατμίζετε, αντιστρέφετε κατά διαστήματα το δοχείο για να βεβαιωθείτε πως η αντίσταση δε στεγνώνει κινδυνεύοντας να καεί.

Μην αφήνετε ποτέ τον ατμοποιητή εντελώς άδειο από υγρό. Αναπληρώνετε συχνά για να αποφύγετε το κάψιμο και τη βλάβη της αντίστασης.

Sky Star Mod προδιαγραφές

Εύρος ισχύος: 5-210W

Εύρος τάσης: 0.5-9.0V

Παράμετροι αντίστασης κεφαλής: 0.1-3.5 ohm

Ο συνεχής χρόνος πυροδότησης είναι προσαρμόσιμος από 5 σε 15 δευτερόλεπτα

Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού μέσω της θύρας micro USB

Οθόνη αφής OLED 1.3 ίντσών

Λειτουργίες εξόδου: VW/VV/BYPASS/TC/CPS

Τύπος μπαταριών: 2 x 18650 επαναφορτιζόμενες υψηλής ποιότητας

Έλεγχος θερμοκρασίας: 100-315 °C / 200-600 °F

Διαστάσεις: 91*50*33mm

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

Αυτόματη διακοπή παροχής

Προστασία υπερβολικής αποφόρτισης

Προστασία υπερβολικής φόρτισης

Προστασία βραχυκυκλώματος

Προστασία υπερθέρμανσης

Προστασία αντίστροφης πολικότητας μπαταριών

Λειτουργίες του κουμπιού πυροδότησης

1. Πατήστε το κουμπί πυροδότησης 5 φορές γρήγορα για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τη συσκευή. Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη η οθόνη εμφανίζει "Locked Click 5x"

2. Πατώντας το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα σε κλειδωμένη λειτουργία, το σύστημα θα απενεργοποιηθεί. Για να ενεργοποιηθεί ξανά, πατήστε το κουμπί πυροδότησης 5 φορές γρήγορα.

3. Με 3 γρήγορα πατήματα, η συσκευή θα περάσει σε λειτουργία stealth κατά την οποία η οθόνη θα παραμένει σβηστή αλλά θα μπορείτε να ατμίσετε κανονικά.

4. Κατά τις διάφορες λειτουργίες το πάτημα του κουμπιού πυροδότησης θα είναι η επιβεβαίωση των ρυθμίσεών σας.

Οδηγίες για την οθόνη αφής


Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, σύρετε προς τα κάτω στην οθόνη δυο φορές και θα περάσετε στην επιφάνεια του μενού, όπου θα προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα νε τις προτιμήσεις σας.



1. Αγγίξτε την ένδειξη MODES για να επιλέξετε ανάμεσα στις λειτουργίες Wattage/Voltage/BYPASS/TC και CPS (Customizable Power Settings – προσαρμόσιμες ρυθμίσεις ισχύος). Όταν η συσκευή βρίσκεται στις λειτουργίες Wattage / Voltage / TC(Ni/Ti/SS/M1/M2/M3)/CPS, σύρετε προς τα πάνω την οθόνη 2 φορές για να επιτρέψετε τη ρύθμιση των τιμών. Στη λειτουργία TC μπορείτε επίσης να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την αντίσταση αγγίζοντας το σύμβολο lock. Αν σύρετε δεξιά θα επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα. Πατήστε το κουμπί πυροδότησης για επιβεβαίωση των ρυθμίσεων, μόλις επιβεβαιώσετε θα επιστρέψετε στην επιφάνεια εργασιών.



Στη λειτουργία TC και ενώ η αντίσταση είναι ξεκλείδωτη, μόλις συνδέσετε έναν νέο ατμοποιητή η συσκευή θα δειξει "New Atomizer?" ακολουθώντας η ένδειξη "YES+ / NO-". Αν επιλέξετε το YES+ η συσκευή θα διαβάσει την αυθεντική αντίσταση της κεφαλής. Αν επιλέξετε το NO- η συσκευή θα κρατήσει τις προηγούμενες ρυθμίσεις της αντίστασης (σημείωση: για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη ακρίβεια, μόλις τοποθετήσετε για πρώτη φορά νέο ατμοποιητή, βεβαιωθείτε πως η οθόνη είναι αναμμένη και η εγκατεστημένη κεφαλή βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη συνδέσετε με τη συσκευή)



Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία από Fahrenheit (F) σε Celsius (C), αγγίξτε το "+" ή το "-" περνώντας όλο το εύρος της θερμοκρασίας και η αλλαγή από Fahrenheit σε Celsius θα γίνει αυτόματα.

2. Η ρύθμιση DATA στο SkyStar mod είναι μια συντόμευση για την προσαρμογή των ρυθμίσεων Wattage preheat-προθέρμανση της ισχύος (Wattage ramp υρ-διαβάθμιση της ισχύος)/TCR και CPS. Η προθέρμανση της ισχύος διαρκεί για 1 δευτερόλεπτο και έχει τρία επίπεδα: HARD/NOR/SOFT.

Επιλέγοντας το TCR σας επιτρέπεται να προσαρμόσετε τις τιμές και τις ρυθμίσεις τις ισχύος μέσα στα M1, M2, M3.

Όταν είστε σε λειτουργία Ti, Ni, SS μόνο η τιμή της ισχύος μπορεί να ρυθμιστεί. Σύρετε δεξιά, θα περάσετε στην προηγούμενη σελίδα, αγγίξτε το σύμβολο "+" ή "-" για να αλλάξετε τις τιμές και πατήστε το κουμπί πυροδότησης για επιβεβαίωση. (εύρος ισχύος (5-210W) τιμή TCR είναι από 0.2% ή ως 9.99%).

Επιλέγοντας το CPS, σας επιτρέπεται να συντονίσετε τη διαβάθμιση της θερμότητας στα πρώτα 9.5 δευτερόλεπτα. Αγγίξτε το σύμβολο του βέλους για να επιλέξετε το χρόνο από το 0 στα 9.5sec και αγγίξτε το "+" και το "-" για να αλλάξετε τα watt. Πατήστε το κουμπί πυροδότησης για επιβεβαίωση.



3. Αγγίξτε το SYSTEM για να ρυθμίσετε το χρόνο Ατμίσματος (5-15sec), το χρόνο Οθόνης (5-120sec) το χρόνο του Ρολογιού (5sec -30min), τη φωτεινότητα της οθόνης, τη γλώσσα ή μπορείτε να επιστρέψετε στις αρχικές ρυθμίσεις.



4. Αγγίξτε το TIME για να ρυθμίσετε την ώρα σύμφωνα με την περιοχή σας. Η ώρα μπορεί να εμφανίζεται με τη μορφή ψηφιακό ή αναλογικό ρολογιού. Αγγίξτε το "YYYY-MM-DD" για να ρυθμίσετε την ημερομηνία. Αγγίξτε στην περιοχή της ώρας για να επιλέξετε μέρα/μήνα/έτος/ώρα/λεπτά/δευτερόλεπτα πατώντας το "+" ή "-" για να αλλάξετε τα νούμερα. Πατήστε το κουμπί πυροδότησης για επιβεβαίωση.



5. Όταν ενεργοποιηθεί η εμφάνιση της ώρας (επιλέξτε ψηφιακό/αναλογικό για να ενεργοποιηθεί και OFF για να απενεργοποιηθεί) χτυπήστε πάνω στην οθόνη τρεις φορές και η οθόνη θα έχει στη επιφάνειά της το ρολόι. Για να επιστρέψετε στην επιφάνεια εργασιών χτυπήστε στην οθόνη ξανά τρεις φορές.

6. Αγγίξτε το ABOUT για να ελέγξετε λεπτομέρειες για το όνομα του προϊόντος και την έκδοση του λογισμικού. Σκανάροντας το Q&R code θα περάσετε στην επίσημη σελίδα της ASPIRE, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τη συσκευή που έχετε αγοράσει.

Εγκατάσταση μπαταρίας

1. Ανασηκώστε το μαγνητικό κάλυμμα μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, χρησιμοποιώντας την εσοχή για να το ανοίξετε
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες 18650 μέσα στις υποδοχές, προσέχοντας το σωστό προσανατολισμό του θετικού και αρνητικού πόλου
Σημείωση: βεβαιωθείτε πως η υφασμάτινη κορδέλα βρίσκεται κάτω και από τις δύο μπαταρίες, για την εύκολη αφαίρεσή τους.
3. Τοποθετήστε πάλι πίσω το κάλυμμα στη συσκευή



Φόρτιση

1. Φόρτιση μέσω της θύρας micro USB, με ρεύμα φόρτισης που μπορεί να φτάσει τα 2A
2. Συνδέοντας τη συσκευή στη φόρτιση, η οθόνη θα δείχνει 2 εικονίδια μπαταριών να γεμίζουν, το ποσοστό της μπαταρίας το χρόνο και το ρεύμα φόρτισης.
3. Μόλις το επίπεδο τάσης της μπαταρίας φτάσει στα 4.2V ή μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, η συσκευή σταματά τη φόρτιση και η οθόνη σβήνει.
4. Η συσκευή δεν θα πραγματοποιήσει φόρτιση αν οι μπαταρίες είναι λάθος τοποθετημένες ή αν μέσα στη συσκευή υπάρχει μια μπαταρία
5. Οι μπαταρίες δεν μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης πριν αλλάξετε μπαταρίες.
6. Ελέγχετε την ειδοποίηση φόρτισης. Αν η συσκευή ανιχνεύσει πως η τάση του USB είναι πάνω από 5.3V ή κάτω από 4.3V, θα σταματήσει τη φόρτιση και η οθόνη θα εμφανίσει την ειδοποίηση "CHECK CHARGER"
7. Για να επιτύχετε φόρτιση με ρεύμα 2A, ο αντάπτορας πρέπει να έχει έξοδο 5V/2A.

Αναβάθμιση λογισμικού

Κατεβάστε το driver software και το firmware file από την ιστοσελίδα της Aspire: <http://www.aspirecig.com/upgrade/>

Συνδέστε το Sky Star με τον υπολογιστή σας. Το driver θα εντοπίσει αυτόματα την συσκευή σας

Πατήστε στο "Open File" για να επιλέξετε το σωστό φάκελο firmware

Πατήστε το "Update" για να αναβαθμίσετε τη συσκευή σας. Αν αποτύχει η διαδικασία επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

Προφυλάξεις

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες υψηλής ποιότητας και απόδοσης από αξιόπιστες εταιρείες. Βεβαιωθείτε πως ταιριάζει το ζευγάρι μπαταριών σας σε τάση, mah και συνολικά amps.

Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε μόνο το USB καλώδιο που παρέχεται για τη φόρτιση και την αναβάθμιση της συσκευής

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.aspirecig.com

ΕΓΓΥΗΣΗ

Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την κάρτα εγγύησης του προϊόντος της Aspire. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά που έχει προκληθεί από ανθρώπινο λάθος. Η εγγύησή μας δεν είναι διαθέσιμη για προϊόντα που έχουν αγοραστεί από τρίτους προμηθευτές.

Η Aspire συμφωνεί να παρέχει υπηρεσίες επισκευών στα πλαίσια της εγγύησης σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα εγγύηση παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά προϊόντα της επωνυμίας Aspire. Η περίοδος της εγγύησης είναι 90 μέρες από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.
2. Η παρούσα εγγύηση μπορεί να είναι άκυρη ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Ο πελάτης να μην έχει την κάρτα της εγγύησης και την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς
 - Δυσλειτουργία του προϊόντος ή βλάβη που προκαλείται από μη σωστή χρήση ή από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή.
 - Δυσλειτουργία του προϊόντος ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής βίας, όπως πτώση.
 - Δυσλειτουργία του προϊόντος ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας (βλ. προφυλάξεις στο εγχειρίδιο χρήσης)
 - Δυσλειτουργία του προϊόντος ή βλάβη που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση νερού ή άλλων υγρών (βλ. εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες λειτουργίας)
 - Δυσλειτουργία του προϊόντος ή βλάβη λόγω χρήσης μη αυθεντικών Aspire εξαρτημάτων (φορτιστή, μπαταρία και καλώδιο ρεύματος).
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα αγαθά και προσαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε: επιστόμιο, δοχείο, κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι και δερμάτινη θήκη.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει οποιοδήποτε προϊόν δε φέρει την επωνυμία της Aspire. Αυτή η εγγύηση είναι έγκυρη για επιλεγμένα προϊόντα Aspire κατά τη διάρκεια της περιόδου της εγγύησης των 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.

Η Aspire διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης σε όλες τις περιπτώσεις εγγύησης. Η Aspire μπορεί να ερμηνεύσει και να αναθεωρήσει το περιεχόμενο των όρων της εγγύησης.

Προειδοποιήσεις:

1. Παρακαλείσθε να κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
2. Δεν πρέπει η συσκευή να χρησιμοποιείται από ανήλικους ή μη καπνιστές, εγκύους ή γυναίκες που θηλάζουν, από αλλεργικούς / ευαίσθητους στη νικοτίνη.