

INNOKIN[®]

ZENITH NEX

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ελληνικά




Ρύθμιση Της Δακτύλιος Ροής Αέρα

Περιστρέψτε το καπάκι κορυφής για να ρυθμίσετε τη ροή αέρα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Γέμισμα της Δεξαμενής

Περιστρέψτε το καπάκι κορυφής για να αποκαλύψετε την πλαϊνή θύρα γεμίσματος και στη συνέχεια αφαιρέστε το μαύρο σιλικονούχο πώμα για να προσθέσετε το υγρό. Πιέστε σταθερά το σιλικονούχο πώμα μετά το γέμισμα.




Σημαντικό

- Περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά μετά το γέμισμα για να επιτρέψετε στο νέο πηνίο να απορροφήσει το υγρό ατμίματος.
- Μπορείτε επίσης να προετοιμάσετε χειροκίνητα ένα νέο πηνίο τοποθετώντας τρεις σταγόνες υγρού ατμίματος στο πηνίο. Μην επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, καθώς μπορεί να κορεστεί υπερβολικά το πηνίο.
- Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή δεν αδειάζει εντελώς από υγρό. Γεμίστε τακτικά για να αποφύγετε ξηρές τζούρες ή ζημιά στο πηνίο.

Αλλαγή του πηνίου

Όταν παρατηρήσετε γεύση καψίματος ή μείωση της γεύσης ή/και της παραγωγής ατμού, ήρθε η ώρα να αλλάξετε το πηνίο.

- Ξεβιδώστε τη βάση της δεξαμενής και αφαιρέστε το πηνίο.
- Προετοιμάστε και εγκαταστήστε το νέο πηνίο στη θέση του.
- Βεβαιωθείτε ότι οι εγκοπές του πηνίου ευθυγραμμίζονται με τις εγκοπές της δεξαμενής.
- Βιδώστε ξανά τη βάση της δεξαμενής στη θέση της.



Προδιαγραφές

Διαστάσεις: $\Phi 26 \times 50,2 \text{ mm}$

Χωρητικότητα δεξαμενής: 5mL

Πηνία Και Συνιστώμενη Ισχύς:

Πηνίο Z 0,3 Ω (30-40 W)

Πηνίο Z 0,8 Ω (15-18 W)

Πηνίο Z 1,6 Ω (9-12 W)
