

Xtar RC2-200 lumens

Φακός

Εγχειρίδιο Χρήσης


Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- 1 x Φακός Xtar RC2-200
- 1 x Καλώδιο φόρτισης USB
- 1 x Μεταλλική πλακέτα με αυτοκόλλητο
- 1 x Εγχειρίδιο χρήσης

XTAR RC2-200 lumens

Camping Series

Επαναφορτιζόμενος φακός LED που διαθέτει χρώμα και δε χρειάζεται κράτημα



Εισαγωγή

Ο RC2-200 αξιοποιεί υψηλής απόδοσης LEDs που φτάνουν σε μέγιστη φωτεινότητα τα 200lm, καθιστώντας τον τέλειο για οικιακή χρήση καθώς και για εξωτερικές δραστηριότητες όπως αθλήματα, αφού απελευθερώνει τα χέρια, για κάμπινγκ, πεζοπορία, τρέξιμο, ποδηλασία, ακόμα και για διάβασμα.

Τεχνικές παράμετροι

ANSI	Επίπεδα Φωτεινότητας									
	Ρύθμιση 1-Λευκό φως					Ρύθμιση 3				
	φυγαρό φως	χρηστής	μεσαία	υψηλή	είδηνα	μπλε	πράσινο	εύκκλιτο μπλε	SOS	Strobe
Lumens	1	50	100	200	20	10	30	20/10	70	70
Διάρκεια (18650 2500mah)	≥30 hr	20 hr	10 hr	5 hr	10 hr	10 hr	10 hr	10 hr	≥30 hr	≥30 hr
Διακριτική πρόσκρουσης	1.5 m									
Μέγεθος	84mm(μήκος) x 55mm(πλάτος) x 42mm(ύψος)									
Καθαρό βάρος	88gr									

Σημείωση:

1. Οι προαναφερθέντες χρόνοι διάρκειας δοκιμάστηκαν με μπαταρία λιθίου 18650/ 2500mah σε περιβάλλον εργαστηρίου. Είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν αναλόγως την απόδοση της μπαταρίας και το περιβάλλον χρήσης

2. Τάση λειτουργίας: 3.0V-4.2V

Συμβουλές

1. Κρατήστε το φορτιστή μακριά από υγρασία, νερό και υπερβολική σκόνη
2. Αν το προϊόν χρησιμοποιηθεί από παιδί, θα πρέπει να βρίσκεται υπό την εποπτεία κάποιου ενήλικα
3. Μην αποσυναρμολογήσετε το προϊόν και μην το χρησιμοποιήσετε αν έχει υποστεί βλάβη
4. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.xtar.cc

Έρευνα Γνησιότητας:

1. Ξύστε την ετικέτα γνησιότητας που υπάρχει στη συσκευασία για να αποκαλυφθεί ο 18ψήφιος αριθμός
2. Εισάγετε τον αριθμό στο αντίστοιχο πεδίο της σελίδας γνησιότητας στο www.xtar.cc

Οδηγίες χρήσης

1. Διακόπτης

- Με ένα πάτημα: ενεργοποιήστε το φακό και εισέλθετε στη Ρύθμιση 1, ή μεταβείτε στα υπόλοιπα επίπεδα φωτεινότητας
- Με δύο γρήγορα πατήματα: εισέρχεστε ή εξέρχεστε από τη Ρύθμιση 2
- Με τρία γρήγορα πατήματα: εισέρχεστε ή εξέρχεστε από τη Ρύθμιση 3
- Με παρατεταμένο πάτημα 1.5sec: απενεργοποιείτε το φακό
- Με παρατεταμένο πάτημα 3.0sec: κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε

2. Λειτουργία Κλειδώματος

- Πατήστε παρατεταμένα για τρία δευτερόλεπτα τον διακόπτη και θα κλειδωθεί με το φωτάκι ένδειξης να αναβοσβήνει πράσινο. Όταν ο διακόπτης είναι κλειδωμένος, ο φακός απενεργοποιείται άμεσα και δεν ενεργοποιείται με ένα κανονικό πάτημα. Ακόμα με το κάθε πάτημα η φωτεινή ένδειξη θα είναι πράσινη
- Πατήστε ξανά παρατεταμένα για τρία δευτερόλεπτα τον διακόπτη και θα ξεκλειδωθεί με το φωτάκι ένδειξης να αναβοσβήνει πράσινο. Μετά το ξεκλείδωμα, ο φακός περνά απευθείας στη ρύθμιση φεγγαρόφωνων

3. Λειτουργία Μνήμης

- Η λειτουργία μνήμης είναι εφικτή στη Ρύθμιση 1. Αν απενεργοποιήσετε κατευθείαν το φακό και τον ξανά ανάψετε στη Ρύθμιση 1, ο φακός θα ξεκινήσει με το επίπεδο φωτεινότητας που είχε χρησιμοποιηθεί την τελευταία φορά
- Αν περνάτε στις άλλες ρυθμίσεις κατευθείαν από τη Ρύθμιση 1, ο φακός θα περάσει στο φεγγαρόφωνα μετά την έξοδό του από τις ρυθμίσεις

4. Ένδειξη Μπαταρίας

Κατά τη φόρτιση η ένδειξη είναι κόκκινη. Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, η ένδειξη γίνεται πράσινη. Αν ο

φακός λειτουργεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη της κατάστασης της φόρτισης θα φαίνεται κατά προτίμηση (κόκκινη)

- Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι πάνω από 35%, παραμένει αναμμένο το πράσινο φως στην ένδειξη και ο εναπομείναν χρόνος χρήσης είναι πάνω από 45 λεπτά
- Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι 10%-35%, ανάβει το κόκκινο φως στην ένδειξη και ο εναπομείναν χρόνος χρήσης είναι από 10 ως 45 λεπτά
- Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι κάτω από 10%, το κόκκινο φως στην ένδειξη θα αναβοσβήνει για να σας υπενθυμίσει να φορτίσετε την μπαταρία το συντομότερο δυνατόν, ειδάλλως μπορεί να επηρεαστεί η κανονική χρήση και η μπαταρία να αποφορτιστεί σε υπερβολικό βαθμό

5. Μαγνήτες

- Στο πίσω μέρος του φακού έχει τοποθετηθεί ένα μαγνητικό κλιπ, το οποίο επιτρέπει στο φακό να εφαρμοστεί είτε με το κλιπ είτε με τον μαγνήτη. Επίσης ο RC2-200 περιλαμβάνει και ένα μεταλλικό αυτοκόλλητο για να κολλάει σε τοίχους και άλλες επιφάνειες. Αν το φέρετε σε επαφή με τον μαγνήτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φακό σε οποιοδήποτε σημείο

Εξυπηρέτηση Πελατών

Προσκομίστε τον αριθμό εγγύησης στον προμηθευτή για να λάβετε τις μετά την πώληση υπηρεσίες. Η Xtar παρέχει:

- Δωρεάν αντικατάσταση εντός 15 ημερών
- 12 μήνες δωρεάν επισκευής. Αν η βλάβη επέλθει μετά το πέρας των 12 μηνών, δε θα χρεωθείτε την επισκευή παρά μόνο τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν. Ο αντιπρόσωπος θα σας ενημερώσει εκ των προτέρων για τα τυχόν κόστη
- Προσφέρεται ισόβια τεχνική υποστήριξη

Σημείωση:

1. Βλάβες που μπορεί να προκληθούν από λανθασμένη χρήση ή εσκεμμένη βία δεν καλύπτονται από την εγγύηση
2. Συνιστάται να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο [www.xtar.cc](http://xtar.cc) για τις υπηρεσίες μέλους
3. Ο αριθμός της εγγύησης (9-13 ψηφία) αναγράφεται στη συσκευασία ή πάνω στο προϊόν

Για μετά την πώληση υπηρεσίες παγκοσμίως: service@xtar.cc

Προειδοποίηση: μη στρέψετε το φως του φακού απευθείας στα μάτια. Μπορεί να προκληθούν σοβαρές βλάβες ή τύφλωση.